


Comprobación del alternador y el regulador de tensión utilizando SUN-VAT 40 or VAT 60

**Notas:**

- D Antes de la comprobación comprobar la tensión de la correa Poly-V, la fijación del alternador, el cableado y que las cintas de masa estén en orden.
- D Efectuar la verificación sólo con el motor a temperatura de servicio.



\* Manual de Reparaciones del Sistema eléctrico, Grupo Rep. 27.